

## **Taş Dizme Makinesi Varbed**

## **Stone Setting Device Varbed**

- Aynı anda 2 veya 4 kişiyle taş mihlama
- Hafif kalemle seri ve tempolu mihlama imkânı
- Homojen taş sıcaklığı
- Kendinden vakumlu
- Dijital sıcaklık ve vakum göstergeli
- Kullanımı ve bakımı kolay

- Simultaneous work with 2 or 4 stone-setters
- Fast and steady setting with light vacuum pen
- Homogeneous stone temperature
- Built-in vacuum pump
- Digital temperature and vacuum display
- Easy to use and maintain



### **TEKNİK DÖKÜM Kaplama Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**Main Office:** 29 Ekim Cad. No:47/1 Ceritler Binası 34197 Yenibosna, Bahçelievler-Istanbul/TURKEY Tel: +90 212 652 19 94 Fax: +90 212 652 19 97

**Kapalıçarşı Branch:** Peykhane Sk. Büyük Birol İşhanı No:8 Zemin Kat 34126 Çemberlitaş-Istanbul/TURKEY Tel: +90 212 518 57 57 Fax: +90 212 638 33 13

**Kuyumcukent Branch:** 29 Ekim Cad. Atölye Bloğu, Zemin Kat, 1. Sok. No:1 34197 Yenibosna, Bahçelievler-Istanbul/TURKEY Tel: +90 212 603 01 43 Fax: +90 212 603 01 40

## **Taş Dizme Makinesi Varbed**

## **Stone Setting Device Varbed**

Mumdan üretilen takılardaki taşların mum modele dizilmesi işlemi için mükemmel bir cihaz. Taşlar, sıcaklığı hassas bir ayarda tutan dijital kontrollü özel tasarlanmış ısıtıcı tablada ısıtılır ve cihaza bağlı vakumlu kalemle alınıp taşınmak suretiyle doğrudan doğruya mum veya reçine model üzerine yerleştirilir. Tabla sıcaklığının hassas kontrolü sayesinde taşların aşırı ısınması söz konusu olmadığından, taş mihlama işlemi mum veya reçine modelde tahribata yol açmadan gerçekleştirilebilir. Üç kontrol düğmeli (açma-kapama, ısıtma, vakum), kullanımı son derece kolay bir elektrikli cihazdır. Ayrıca bir vakum pompası gerektirmez.

This device is a perfect solution for the wax setting system. Stones are warmed up on a specially designed heating plate and picked up with the built-in vacuum pen. This makes it possible to fix the stones directly into the wax or resin pattern by melting the surface of the wax. The temperature of the heating plate is controlled digitally in order to avoid destroying the wax or resin pattern due to excessive heat.

It is an easy to use electrical device with three control switches (on-off, heating, and vacuum) and it does not require any external vacuum pump.



	<b>Model</b>	<b>TDC-02</b>	<b>Model</b>
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		100 °C	Maximum working temperature
Taş Tablası Ebadı		4x7 cm (4 ad./pcs.)	Stone tray dimensions
Güç (2 adet ısıtıcı tabla ile birlikte)		230 W	Power (with 2 heating tables)
Voltaj		230V AC	Voltage
Akım		1,2 A	Current
Frekans		50/60 Hz	Frequency
Dış Ölçüler (e×b×y)		20×43×27 cm	Dimensions (w×l×h)
Ağırlık		18 kg	Weight